

HS R407 2-csatornás vevő, relé vezérlő

Használati útmutató

Új távirányítók párosítása

1. Lépésenkénti párosítási mód: Kattintson egyszer a tanulási gombra, a jelzőfény kigyullad; tartsa lenyomva a párosítani kívánt távirányító gombját, a jelzőfény háromszor villog, majd a jelzőfény folyamatosan világít; ezután tartsa lenyomva a párosítani kívánt távirányító gombját. A jelzőfény háromszor villog – a párosítás sikeresen megtörtént.
2. Öntartó módú párosítás (gombnyomásra a relé bekapcsolva marad, következő gombnyomásra kikapcsol): nyomja meg egymás után kétszer a tanulási gombot, a jelzőfény kigyullad; tartsa lenyomva az A távirányító gombját, amelyet párosítani szeretne. A jelzőfény háromszor villog. A párosítás sikeres, majd a jelzőfény kigyullad; ezután tartsa lenyomva a B távirányító gombját, amelyet párosítani szeretne; a jelzőfény háromszor villog, és a párosítás sikeres.
3. Összekapcsolási módú párosítás (egyszerre csak egy csatorna lehet bekapcsolva): nyomja meg a tanulási gombot háromszor egymás után; a jelzőfény kigyullad; tartsa lenyomva a távirányító A gombját, amelyet párosítani kell; a jelzőfény háromszor villog; a párosítás sikeres, majd a jelzőfény folyamatosan világít; ezután tartsa lenyomva a távirányító B gombját, amelyet be kell tanítani. A jelzőfény háromszor villog, jelezve, hogy a párosítás sikeres volt, majd a jelzőfény folyamatosan világít; ezután tartsa lenyomva a távirányító C gombját, amelyet be kell tanítani. A jelzőfény háromszor villog, jelezve, hogy a párosítás befejeződött.
4. Egyirányú, önzáró párosítás: Érintse meg egymás után négyszer a tanulási gombot; a jelzőfény kigyullad. Ezután tartsa lenyomva a párosítani kívánt távirányítót. Az A gomb jelzőfénye háromszor villog, jelezve, hogy a párosítás sikeresen megtörtént, majd a jelzőfény folyamatosan világít. Távirányító-kód törlése: Nyomja meg a gombot nyolcszor; a jelzőfény gyorsan háromszor villog, és az összes párosított távirányító sikeresen törlődik.

A távirányító beállítási útmutatója:

1. Pillanatkapcsoló üzemmódú távirányító: tartsa lenyomva a párosított távirányító A gombját; az 1. relé bezáródik, majd engedje el.
Ha a készülék nincs csatlakoztatva, tartsa lenyomva a párosított távirányító B gombját; a 2. relé bezáródik, a kioldó relé pedig megszakad.
2. Önzáró üzemmódú távvezérlés: kattintson a párosított távvezérlő A gombjára – az 1. relé bezáródik; kattintson újra
A távvezérlő A gombjához tartozó relé kiold; nyomja meg a párosított távvezérlő B gombját – a 2. relé bezáródik; kattintson újra a távvezérlőre, A vezérlő B gombjához tartozó relé kiold.
3. Interlock üzemmódú távvezérlés: kattintson a párosított távvezérlő A gombjára – az 1. relé bezáródik; majd kattintson
A távirányító A gombjának megnyomása nem eredményez változást, majd nyomja meg a párosított távirányító B gombját: az 1. relé kikapcsol, a 2. relé pedig kikapcsol. Ekkor a távirányító B gombjának megnyomása nem eredményez változást. Nyomja meg az A gombot, hogy átváltson az egyirányú relé zárva és a kétirányú relé nyitva állására.

Hogyan kell megnyomni a párosított távirányító C gombját az 1. és a 2. relé kikapcsolásához

4. Egyirányú önzáró üzemmódú távirányítás: nyomja meg a párosított távirányító A gombját, egy relé bezáródik, majd nyomja meg a párosított távirányító B gombját, az 1. relé kikapcsol.

Műszaki adatok:

Tápfeszültség: 12V - 75V AC

Terhelhetőség: max 10A

Frekvencia tartomány: 433MHz / 315 MHz

