

# ORDT2(GS)

## Heti digitális időzítő LCD-kijelzővel

### Telepítési és szervizelési útmutató

## JELLEMZŐK

A készüléket háztartási és általános célú alkalmazásokhoz tervezték. A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas.

A programozó az elektromos készülékek be- és kikapcsolásának időzítésére szolgál. Vezérelhet például világítást, vízmelegítőket és egyéb elektronikus eszközöket. 10 be-/kikapcsolási programmal van felszerelve. Programozható napi, heti ciklusban, valamint a VÉLETLENSZERŰ (*RANDOM*) funkció is kiválasztható. A készülék beépített újratölthető akkumulátorral rendelkezik, amely áramkimaradás esetén megőrzi a beállításokat.

## GOMBFUNKCIÓK

- **R (RESET):** az összes dátum és program törlése a készülék memóriájából
- **UP (FEL):** a gomb a SET és DOWN gombokkal együtt az aktuális idő beállítására, a funkciók közötti navigálásra, valamint a funkcióparaméterek beállítására szolgál
- **SET (BEÁLLÍTÁS):** a gomb az UP és DOWN gombokkal együtt az aktuális idő beállítására szolgál
- **DOWN (LE):** a gomb a SET és UP gombokkal együtt az aktuális idő beállítására, a funkciók közötti navigálásra, valamint a funkcióparaméterek beállítására szolgál
- **RND (RANDOM):** a funkció engedélyezése/letiltása
- **CD:** be- vagy kikapcsolja a visszaszámlálás funkciót
- **MANUAL:** kiválasztja a programozó üzemmódjait (BE / ON, AUTOMATIKUS / AUTO, KI / OFF), felülírja a programokat

## ALAPVETŐ FUNKCIÓK

- - 10 időprogram
- - Üzemmód: KÉZI BE / AUTOMATIKUS / KÉZI KI (*MANUAL ON / AUTO / MANUAL OFF*)
- - 12 vagy 24 órás üzemmód
- - Visszaszámlálás (*COUNT DOWN*) funkció max. 99 óra 59 perc 59 másodperc
- - Nyári időszámítás funkció
- - Véletlenszerű (*RANDOM*) be/ki funkció
- - 16 hétköznapi kombináció
- - Újratölthető akkumulátor

# A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE

## Fontos

Az első használat előtt ajánlott a programozót 14 órán át egy 230V-os aljzathoz csatlakoztatni a készülék belsejében lévő akkumulátor feltöltése érdekében.

Programozás előtt nyomja meg az **R** gombot a mentett beállítások törléséhez.

- Csatlakoztassa a készüléket a 230V-os hálózati aljzathoz.
- Használja az **R** gombot az összes mentett beállítás törléséhez.
- A fenti lépések elvégzése után lépjen a beállításokhoz.

## Az aktuális idő és nap beállítása

1. Nyomja meg a **FEL (UP)** vagy **LE (DOWN)** gombokat, amíg a **CLOCK** (Óra) meg nem jelenik.
2. Tartsa lenyomva a **SET** gombot legalább 2 másodpercig. A **SET** és a hét napja villogni kezd a kijelzőn. A hét napjának beállításához nyomja meg a FEL/LE gombot.
3. *16-féle hétköznapi/napi kombináció állítható be:*
  - Egyes napok: **MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU**
  - Egész hét hétfőtől vasárnapig
  - Hétfőtől péntekig: **MO, TU, WE, TH, FR**
  - Hétvége: **SA, SU**
  - Hétfőtől szombatig: **MO, TU, WE, TH, FR, SA**
  - Hétfő, szerda, péntek: **MO, WE, FR**
  - Kedd, csütörtök, szombat: **TU, TH, SA**
  - Hétfő, kedd, szerda: **MO, TU, WE**
  - Csütörtök, péntek, szombat: **TH, FR, SA**
  - Hétfő, szerda, péntek, vasárnap: **MO, WE, FR, SU**
4. Az idő szerkesztéséhez nyomja meg a **SET** gombot. Az óra számjegye villogni kezd.
5. Az idő beállításához nyomja meg a FEL/LE gombot. A percek szerkesztéséhez nyomja meg újra a **SET** gombot. A perc számjegye villogni kezd.
6. A percek beállításához nyomja meg a FEL/LE gombot.
7. A beállított idő mentéséhez nyomja meg ismét a **SET** gombot.

Ismételje meg a fenti lépéseket a helytelen idő újbóli beállításához.

## Programok beállítása

### Fontos:

- Az egyes programok nem fedhetik át egymást, különösen, ha egynél több időszáv van aktiválva!
- A kikapcsolási funkció élvez elsőbbséget a készülék bekapcsolási funkciójával szemben.
- Ha aktiválni szeretné a programokat, a programozónak **AUTO** üzemmódban kell lennie, és a **RANDOM**, valamint a **CD** funkciónak ki kell kapcsolva lennie.

### Program prioritások:

- – Kézi bekapcsolás (MANUAL ON) vagy kézi kikapcsolás (MANUAL OFF)
  - – RANDOM funkció
  - – Visszaszámlálás (CD)
  - – PROGRAM
1. Nyomja meg a FEL vagy LE gombot. A kijelzőn az **1 ON** felirat jelenik meg. Ekkor beállíthatja az első program kezdési idejét.
  2. Nyomja meg a **SET** gombot a hét napjának beállításához. A hét napja villogni kezd a kijelzőn. A beállításhoz nyomja meg a FEL/LE gombot.
  3. Nyomja meg újra a **SET** gombot az idő szerkesztéséhez. Az óra számjegye villogni kezd. Az idő beállításához nyomja meg a FEL/LE gombot.
  4. Nyomja meg újra a **SET** gombot a percek szerkesztéséhez. A perc számjegye villogni kezd. A percek beállításához nyomja meg a FEL/LE gombot.

### Fontos: A programozó bekapcsolása 17:15-kor, kikapcsolása 22:30-kor minden nap

- A. Nyomja meg a FEL vagy LE gombot. A kijelzőn nem az **1 ON** jelenik meg.
- B. Nyomja meg a **SET** gombot. A kijelzőn a **12:00** látható, és a hét napjai villognak.
- C. Nyomja meg a FEL vagy LE gombot, amíg a kijelzőn a „**MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU**” felirat meg nem jelenik.
- D. Nyomja meg egyszer a **SET** gombot – az óra számjegye villogni kezd.
- E. A FEL és LE gombok megnyomásával állítsa be az időt 5:00 PM-re vagy 17:00-ra.
- F. Nyomja meg egyszer a **SET** gombot – a perc számjegye villogni kezd.
- G. A FEL és LE gombok megnyomásával állítsa be a perceket 15 percre (17:15-re).
- H. Nyomja meg egyszer, majd engedje fel a FEL gombot – a kijelzőn az **1 OFF** felirat lesz látható.
- I. Ismételje meg a b, c, d, e, f és g lépéseket, amíg a kijelzőn a „**MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU**”, valamint a **10:30PM** vagy **22:30** nem jelenik meg.
- J. Nyomja meg kétszer a LE gombot az aktuális idő megjelenítéséhez.
- K. Nyomja meg a **MANUAL** gombot, amíg az **AUTO** felirat meg nem jelenik a kijelzőn.

### A MANUAL ON / AUTO / MANUAL OFF üzemmód beállítása

**Fontos:** Az üzemmódok nem módosíthatók a programbeállítás során!

1. Nyomja meg a **MANUAL** gombot a három beállítás egyikének kiválasztásához.
2. A programok csak **AUTO** üzemmódban hajthatók végre. **MANUAL ON** vagy **MANUAL OFF** üzemmódban a programokat a rendszer figyelmen kívül hagyja, és a programozó nem működik. **MANUAL ON** üzemmód kiválasztásakor a vezérelt eszköz alapértelmezés szerint BE van kapcsolva. **MANUAL OFF** üzemmód kiválasztásakor a vezérelt eszköz alapértelmezés szerint KI van kapcsolva.
3. Ha az üzemmódot **MANUAL ON**-ról **AUTO**-ra váltják, a programozó addig fenntartja a **MANUAL ON** beállítást, amíg egy másik program ki nem választásra kerül.

## RANDOM (véletlenszerű) funkció

(A vezérelt eszköz este 6 és reggel 6 óra között kapcsol be és ki 10–31 perces véletlenszerű időközönként.)

**Fontos:** A **RANDOM** funkció csak **AUTO** üzemmódban működik, és nem használható, ha a **PROGRAM** vagy a **CD** (visszaszámlálás) funkció aktív.

1. Nyomja meg az **RND** gombot a készüléken. Az **R (RANDOM)** felirat jelenik meg a kijelzőn.
2. A funkció törléséhez nyomja meg ismét a **RANDOM** gombot.

## Visszaszámlálás (COUNT DOWN) funkció

### Fontos:

A visszaszámlálás funkció csak **AUTO** üzemmódban működik. A véletlenszerű üzemmódnak (**RANDOM**) ki kell kapcsolva lennie.

Ha a visszaszámlálás funkció engedélyezve van, a **CD** villogni kezd a kijelzőn.

1. Nyomja meg a FEL vagy LE gombot, amíg a **CD** meg nem jelenik a kijelzőn.
2. Nyomja meg egyszer a **SET** gombot, mire a **SET**, valamint az **ON** vagy **OFF** gombok villogni fognak a kijelzőn.
3. Nyomja meg a FEL vagy LE gombot a **CD** funkció üzemmódjának kiválasztásához.
4. Nyomja meg a **SET** gombot az idő szerkesztéséhez, majd a beállításhoz nyomja meg a FEL vagy LE gombot.
5. Nyomja meg a **SET** gombot a percek szerkesztéséhez, majd a beállításhoz nyomja meg a FEL vagy LE gombot.
6. Nyomja meg a **SET** gombot a másodpercek szerkesztéséhez, majd a beállításhoz nyomja meg a FEL vagy LE gombot.
7. Nyomja meg egyszer a **SET** gombot az időszerkesztésből való kilépéshez.
8. Nyomja meg a **CD** gombot; a visszaszámlálási idő csökkenni kezd, ha az **AUTO** üzemmód be van állítva.
9. Nyomja meg újra a **CD** gombot; a visszaszámlálás leáll, és visszatér a beállított időhöz.
10. A maximális visszaszámlálási idő 99 óra 59 perc és 59 másodperc.

## Váltás 12 és 24 órás üzemmód között

Az időmódot 12 órásról 24 órára a **CD** és **SET** gombok egyidejű megnyomásával lehet módosítani.

## Nyári - Téli időszámítás beállítása

Nyomja meg egyszerre a **MANUAL** és a **SET** (vagy **RND**) gombot. A kijelzőn megjelenik az „S” betű, és az óra egy órával előre ugrik.

A téli időszámítás beállításához nyomja meg újra a **MANUAL** és **SET** gombokat. Az „S” betű eltűnik a kijelzőről.

## MŰSZAKI ADATOK

| Jellemző                  | Érték                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tápfeszültség:            | 230V~, 50 Hz                                                          |
| Max. terhelhetőség:       | 1800W / 8(1)A                                                         |
| Aljzat szabványa:         | Francia (E-típus) – DT-2 modell<br>Schuko (F-típus) – DT-2(GS) modell |
| Minimális beállítási idő: | 1 perc                                                                |
| Mérési pontosság:         | ±1 perc / hónap                                                       |
| Belső akkumulátor:        | NiMH 1,2V; >100 óra                                                   |
| Védettségi fokozat:       | IP20                                                                  |
| Méretek:                  | 50 × 100 × 75 mm (szélesség / magasság / mélység)                     |
| Üzemi hőmérséklet:        | -10 °C ~ +40 °C                                                       |
| Nettó tömeg:              | 0,11 kg                                                               |

## FONTOS!

A készülék csatlakoztatása és használata előtt olvassa el ezt a kezelési útmutatót, és őrizze meg későbbi hivatkozás céljából. Ha a leírtak bármelyike nem világos, kérjük, forduljon az eladóhoz. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő beszerelésből vagy üzemeltetésből eredő károkért. A saját kezűleg végzett javítás vagy módosítás a garancia elvesztését vonja maga után.

Tekintettel arra, hogy a műszaki adatok folyamatos változásnak vannak kitéve, a gyártó fenntartja a jogot a termék jellemzőinek megváltoztatására és eltérő konstrukciós megoldások bevezetésére a termék paramétereinek vagy funkcionális minőségének romlása nélkül.

További információk a VIRONE termékekről a [www.virone.pl](http://www.virone.pl) oldalon érhetők el. Az Orno-Logistic Sp. z o.o. nem vállal felelősséget a jelen útmutató rendelkezéseinek be nem tartásából eredő következményekért. Az Orno Logistic Sp. z o.o. fenntartja a jogot az útmutató módosítására – az útmutató legfrissebb verziója letölthető a [www.virone.pl](http://www.virone.pl) webhelyről. A jelen útmutatóval kapcsolatos minden fordítási/értelmezési jog és szerzői jog fenntartva. Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.

1. A készülék kizárólag beltéri használatra alkalmas.
2. A terméken végzett bármilyen művelet előtt áramtalanítsa a készüléket.
3. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
4. Működés közben ne takarja le a készüléket.
5. Ne üzemeltesse a készüléket, ha a háza sérült.
6. Ne nyissa fel a készüléket, és ne próbálja meg saját maga megjavítani.
7. Ne használja a készüléket az eredeti céltól eltérő módon.
8. Ne lépje túl az 1800W / 8A maximális teljesítményt.
9. A programozót tartsa gyermekektől elzárva.

## ÓVINTÉZKEDÉSEK AZ ELEMekkel KAPCSOLATBAN:

- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes (+/-) **polaritásra**.
- Csak az ehhez a termékhez ajánlott elemtípust használja.
- Az akkumulátorsav-szivárgás megelőzése érdekében ne helyezzen be egyszerre új és használt elemeket, eltérő kémiai összetételű elemeket, illetve különböző gyártótól származó vagy eltérő márkájú elemeket.
- A lemerült elemeket ne dobja a háztartási hulladék közé, hanem adja le a speciális elemgyűjtő konténerekben.
- Az újrahasznosítási lehetőségekről érdeklődjön a helyi hatóságoknál.
- Ne próbálja meg feltölteni a nem újratölthető elemeket.
- Ne zárja rövidre az elemek érintkezőit.
- Soha ne deformálja az elemeket, és ne tegye ki őket közvetlen hőforrásnak (például közvetlen napfénynek, radiátornak vagy tűznek).
- **Robbanásveszély!** Ne szerelje szét, ne zárja rövidre és ne dobja tűzbe az elemeket.
- Hosszabb tárolás előtt vegye ki az elemet a termékből, hogy elkerülje azelemsav-szivárgás okozta esetleges károsodást.
- Az elemeket tartsa gyermekektől elzárva.
- Lemerülés után azonnal vegye ki az elemet a termékből.

- A lemerült elemek kifolyhatnak és károsíthatják a terméket.
- Ha az elemsav a kezére kerül, öblítse le bő, folyó vízzel.
- Ha az elemsav a szemébe jut, haladéktalanul forduljon orvoshoz. Az elemsav irritációt vagy vegyi égést okozhat.
- **Az elem lenyelése halálos lehet!** Tartsa távol az elemeket gyermekektől és háziállatoktól. Elem lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.