

D7 típusú távirányító-másoló

Két távirányító másolása egyetlen eszközzel

Alkalmazható típusok: fix kódos/tanuló kódos távirányítók, valamint egyes márkák gördülő/ugró kódos távirányítói.

(1) Kompatibilis márkák:

BFT MITTO2 MITTO4 (old version)	FAAC XT4 433RC	MotorLine MX4SP DSM	DEA MIO TR2
BENINCA TO GO WV	BENINCA TO.GO-VA	KEY TXB-42R	DOORHAN TX4
ATA PTX4	Peccinin TX3C	NICE FLORS	Nice-Smilo
AN MOTOR AT-4	AN MOTOR AT-4N	Centurion NOVA	NOVOFERM
GBD AU1600	ROSSI	FADINI JUBI	Dooya(DC250)
HILAND(T6520/T6522)	ZHONGTIAN (A,B)	SUPERLIFT s60, s66, SF-650	DOORMAN
AAVAQ	Codiplug NOV2	Codiplug UNIK	BISEN (T18, T19)
ACZ49-(B)	RKA2-(C)	CUPPON-(D)	AUTOTECH SM-50P



Megjegyzés: Ezen márkák másolásához a távirányítónkon csak egy gombot kell lemásolni, a többi gomb pedig automatikusan lemásolódik, így nem szükséges a gombokat egyenként lemásolni.

Különösen a Codiplug NOV2, Codiplug UNIK, ACZ49-(B), RKA2-(C) esetében: ha ezeknek a márkáknak a távirányítót másolja, amelyeknek csak 2 gombja van, csak egy gombot kell lemásolnia, majd a másik gomb automatikusan lemásolódik, és a másolás befejeződik.

AZ AUTOTECH SM-S0P és a CUPPON-(D) modellek egyenként másolhatók.

A Zhongtian, Superlift, AAVAQ, Door Man és Hangzhou Hiland márkák másolásakor a rendszer automatikusan generálja az adatokat mind a négy gombhoz.

(2) A távirányító átkapcsolása:

A távirányító csoportjának váltásához nyomja meg egyszerre a másolat távirányító második és harmadik gombját, és tartsa lenyomva legalább 1,5 másodpercig.

Másolás:

A másolás előtt törölni kell a memóriát (5. pont szerint):

Nyomja meg egyszerre a másoló távirányító első és második gombját; a kijelző 3-szor felvillan. Nyomja meg az egyik gombot háromszor egymás után, miközben a másik gombot lenyomva tartja; a kijelző folyamatosan villog, és az összes adat törlődik.

(3) Egyenkénti másolás módja:

1. Tartsa lenyomva a másoló távirányító gombját; a kijelző kétszer felvillan, majd kialszik, ezután a készülék tanulási módba lép.
2. Helyezze az eredeti távirányítót a másoló távirányító közelébe, majd tartsa lenyomva az eredeti távirányító gombját; a másoló távirányító kijelzője háromszor felvillan, majd kigyullad, jelezve, hogy a kód másolása sikeresen megtörtént.
3. A többi gomb esetében a másolási módszer megegyezik a fenti gombokéval.

(4) Négy gomb egymás utáni másolása:

Ez a funkció akkor használható bármely gombérték másolására, ha a kompatibilis márka másolásával automatikusan generált gombérték nem felel meg az elvárásoknak. E funkció használata esetén távirányító-csoportonként csak egy márka távirányítója másolható.

A hagyományos, titkosítatlan távirányítók is használhatják ezt a funkciót.

1. Tartsa lenyomva a másoló távirányító első gombját, a digitális kijelző kétszer villog, majd kialszik, ezután a gomb tanulási állapotba kerül. Tartsa lenyomva a gombot, nyomja meg háromszor a második gombot, a digitális kijelző háromszor villog. Ezzel belép a négy gomb egymás után történő másolásának módjába.
2. Helyezze az eredeti távirányítót a másoló távirányító közelébe, tartsa lenyomva az eredeti távirányító gombját, a másoló távirányító digitális kijelzője háromszor villog, majd kialszik, ami azt jelenti, hogy az aktuális kód másolása sikeresen megtörtént, és a digitális kijelző négy egymást követő sikeres gombmásolás után kigyullad.

(5) A memória törlése:

Nyomja meg egyszerre a másoló távirányító első és második gombját; a kijelző 3-szor felvillan. Nyomja meg az egyik gombot háromszor egymás után, miközben a másik gombot lenyomva tartja; a kijelző folyamatosan villog, és az összes adat törlődik.

(6) A memória fokozatos törlése:

Nyomja meg egyszerre a másoló távirányító első és második gombját, a digitális kijelző 3-szor villog. Engedje el az egyik gombot, a másikat pedig tartsa lenyomva. Nyomja meg kétszer egymás után azt a gombot, amelynek kódját törölni szeretné, várjon 2 másodpercet, a digitális kijelző folyamatosan villogni fog, és törli a gomb adatait. Ez a funkció nem elérhető, ha a másoló távirányító márkás távirányító.

(7) Hogyan lehet visszaállítani az utolsó memóriát:

Nyomja meg egyszerre a másoló távirányító harmadik és negyedik gombját, amíg a digitális kijelző gyorsan villog, hogy visszaállítsa az utoljára törölt információkat

(8) Speciális BFT-másolási módszer (MITT02/MITT04): kizárólag BFT-khez

1. Tartsa lenyomva a másoló távirányító első gombját; a kijelző kétszer villog, majd kialszik, ezután a gomb tanulási üzemmódba lép. Tartsa lenyomva a gombot, és nyomja meg egyszer a második gombot a BFT márkájú távirányító másolási módjának elindításához.
(A kódmásolás sikeres befejezése után nyomja meg kétszer a második gombot, a digitális kijelző háromszor villog, és a készülék belép a BFT márkájú távirányító másolási módjába.)
2. Helyezze a BFT márkájú távirányítót a másoló távirányító közelébe, nyomja meg egyszerre a BFT első két gombját, a másoló távirányító digitális kijelzője kétszer villog, és a kód másolása sikeresen megtörténik.
3. Engedje el a BFT márkájú távirányító gombját, nyomjon meg bármelyik gombot a BFT távirányítón, a másoló távirányító digitális kijelzője háromszor villog, majd kigyullad, ami azt jelenti, hogy a kód másolása sikeresen megtörtént.

(9) A BFT-kód elküldése:

Nyomja meg egyszerre a Copy Remote távirányító első és negyedik gombját, és a Copy Remote elküldi a BFT-kódot.

(10) A Codiplug NOV2 és a Codiplug UNIK speciális másolási módszerei:

1. Tartsa lenyomva a másoló távirányító első gombját; a kijelző kétszer felvillan, majd kialszik, ezután a gomb tanulási üzemmódba lép. Tartsa lenyomva a gombot, és nyomja meg kétszer a második gombot a Codiplug NOV2 vagy a Codiplug UNIK másolási módjának elindításához.
2. Helyezze a Codiplug NOV2 vagy Codiplug UNIK márkájú távirányítót a másoló távirányító közelébe, nyomja meg a Codiplug NOV2 vagy Codiplug UNIK távirányító bármelyik gombját, a másoló távirányító digitális kijelzője háromszor villog, majd kigyullad, ami azt jelenti, hogy a kód másolása sikeresen megtörtént, majd a másoló távirányító automatikusan generálja a két gomb (az első és a második gomb) adatait. Ez azt jelenti, hogy a kód másolása sikeresen megtörtént.)
3. Tartsa lenyomva a másoló távirányító harmadik gombját; a digitális kijelző kétszer felvillan, majd kialszik, ezután a gomb tanulási üzemmódba lép. Tartsa lenyomva a gombot, és nyomja meg kétszer a negyedik gombot a Codiplug NOV2 vagy Codiplug UNIK márkájú távirányító másolási módjának elindításához.
4. Helyezze a Codiplug NOV2 vagy Codiplug UNIK márkájú távirányítót a másoló távirányító közelébe, nyomja meg a Codiplug NOV2 vagy Codiplug UNIK távirányító bármelyik gombját, a másoló távirányító digitális kijelzője háromszor villog, majd kigyullad, ami azt jelenti, hogy a kód másolása sikeresen megtörtént, majd a másoló távirányító automatikusan generálja a két gomb (a harmadik és a negyedik gomb) adatait. Ez azt jelenti, hogy a kód másolása sikeresen megtörtént.)

Javítás:

YET2201 4 színű D7 típusú távirányító-másoló

Kód törlése:

Tartsa lenyomva a D7 másolat 1 + 2 gombjait.

Várja meg, amíg a fény villogni kezd, majd engedje el a 2 gombot, és nyomja meg a 2 gombot háromszor

yet2201copy fix kódú távirányító

Egygombos másolás

Nyomjon meg bármelyik gombot a D7 másoló távirányítón és a fix kódos távirányítón az egy-egy másoláshoz.

A D7 távirányító digitális kijelzőjén lévő kék fény jelzi a sikeres másolást

Folytatás

Nyomja meg egyszerre a D7 másolat 3 és 4 gombjait. YET2201 D7 másolat tanuló kódos távirányító

Négygombos másolás.

Tartsa lenyomva a másoló távirányító első gombját, a LED kétszer villog, majd kialszik, ezután a gomb tanulási állapotba kerül.

Tartsa lenyomva a gombot, és nyomja meg a második gombot háromszor, a LED kétszer villog. A készülék négy gomb egymás utáni másolásának módjába lép.

BFT speciális kódú távirányító

Tartsa lenyomva a másoló távirányító első gombját; a LED kétszer felvillan, majd kialszik, ezután a készülék tanulási módba lép.

Tartsa lenyomva a gombot, és nyomja meg egyszer a második gombot a BFT márkájú távirányító másolási módjának elindításához.

Helyezze a BFT márkájú távirányítót a másoló távirányító közelébe, nyomja meg egyszerre a BFT első két gombját, a másoló távirányító LED-je kétszer villog, a kód másolása sikeres. Engedje el a BFT távirányító gombját, nyomja meg a BFT távirányító bármelyik gombját, a másoló LED-je háromszor villog, majd kigyullad, ami azt jelenti, hogy a kód másolása sikeres volt

Csatornák váltása

Tartsa lenyomva egyszerre a D7 távirányító 2-es és 3-as gombját

A csatorna a digitális csőszámok szerint tekinthető meg

YET2201 4 colors D7 type remote control duplicator

Clear code:

Press and hold down the 1 + 2 buttons of the D7 copy. Wait for the light to blink to release the 2 button, and press the 2 button three times

yet2201copy fixed code remote control

Single button copy

Press any button on the D7 copy remote control and fixed code remote control to make a one-on-one copy.

The blue light on the digital tube of the D7 remote control indicates successful copying

Resume

Press the 3 4 buttons of the D7 copy at the same time. YET2201 D7 copy learning code remote control

Four button copy.

Press and hold the 1st button of the copy remote control, the LED blinks 2 times and then goes out, then the button enters the learning state

Keep the button pressed and press 2nd button 3 times, the LED blinks 2 times. It enters the mode of copying four keys in row.

BFT special seed code remote control

Press and hold the first button of the copy remote control, the LED blinks twice and then goes out, then the button enters the learning state.

Keep the button pressed and press the second button once to enter the copy BFT brand remote control mode

Put the BFT brand remote control close to the copy remote control, press the first two keys of BFT at the same time, the LED of the copy remote control blinks 2 times, the seed copy is successful

Let go of the BFT remote control button, press any key of BFT remote control, the LED copy will blink 3 times and then light up, which means the code has been copied successfully

Switching channels

Press and hold 2 3 buttons of the D7 remote control at the same time

The channel can be viewed according to the digital tube numbers