

ORAS-1 Használati és szerelési útmutató

JELLEMZŐK

A mozgásérzékelővel és beépített szirénával ellátott vezeték nélküli mini riasztó infravörös sugárzást használ, és távirányítóval vezérelhető (BE/KI).

Lehetővé teszi a biztonság fokozását és a helyiségekbe való belépés ellenőrzését.

Kiválóan ellenáll az interferenciának, és alacsony a téves riasztások aránya. Falra szerelhető (a csomagban található egy mozgatható fej, amely lehetővé teszi az érzékelő dőlésszögének beállítását) vagy szabadon álló készülék.

TELEPÍTÉS

Az érzékelő felszerelésére a legalkalmasabb hely 1,5 és 2 m közötti magasságban van. A riasztó felszerelésekor vegye figyelembe, hogy a mozgásérzékelő mozgás vagy hő észlelése esetén aktiválódik.

ELEMEK BESZERELÉSE

Mielőtt a riasztót először bekapcsolná, helyezzen be 4 db AA elemet az érzékelőbe (nem tartozék), és távolítsa el a távirányítók elemvédő burkolatát.

Az elemek cseréje/behelyezése az érzékelőbe:

- nyissa ki az érzékelő hátulján található elemfedelelet,
- helyezze be az alkáli elemeket a megfelelő polaritással (+, -),
- csukja be az elemfedelelet.

FONTOS: Alkáli elemek használatát javasoljuk. Az érzékelő az elemek behelyezése után ki van kapcsolva.

KILÉPÉS

A riasztó bekapcsolása:

Mielőtt elhagyná a „védett helyiséget”, nyomja meg a távirányítón az ARM/DISARM gombot a riasztó bekapcsolásához. Az érzékelőn a zöld LED kigyullad, és a készülék rövid sípoló hangot ad ki.

Amikor a zöld LED kialszik, az jelzi, hogy a riasztó be van kapcsolva.

A riasztó kikapcsolása:

A riasztó kikapcsolásához nyomja meg a távirányítón az ARM/DISARM gombot.

Bekapcsolási idő belépéskor: 5 másodperc, kilépéskor 20 másodperc

MŰSZAKI ADATOK

Az érzékelő áramellátása: 4 db AA elem (nem tartozék)

A távirányító áramellátása: 3 db LR44 elem (tartozék)

Hangerő: <95 dB

Érzékelési szög: vízszintesen 110°

Védelmi osztály: IP20

Nettó tömeg: 0,18 kg

FONTOS!

A készülék csatlakoztatása és használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. Amennyiben a jelen útmutatóban szereplő információk bármelyike nem egyértelmű, kérjük, forduljon az eladóhoz. A gyártó nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek

a készülék helytelen telepítéséből vagy üzemeltetéséből származhatnak. Az Ön által elvégzett bármilyen javítás vagy módosítás a garancia elvesztését vonja maga után. Tekintettel arra, hogy a műszaki adatok folyamatos változásnak vannak kitéve, a gyártó fenntartja a jogot a termék jellemzőinek módosítására és eltérő konstrukciós megoldások bevezetésére anélkül, hogy ez a termék paramétereinek vagy működési minőségének romlását eredményezné. A VIRONE termékekkel kapcsolatos további információk a www.support.virone.pl oldalon érhetők el. Az Orno-Logistic Sp. z o.o. nem vállal felelősséget a jelen kézikönyv rendelkezéseinek be nem tartásából eredő következményekért. Az Orno Logistic Sp. z o.o. fenntartja a jogot a kézikönyv módosítására – a kézikönyv legfrissebb verziója letölthető a www.support.virone.pl weboldalról. A jelen kézikönyvvel kapcsolatos minden fordítási/értelmezési jog és szerzői jog fenntartva.

1. Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő módon.
2. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
3. Ne üzemeltesse a készüléket, ha a burkolata sérült.
4. Ne nyissa ki a készüléket, és ne javítsa meg saját kezűleg.

AZ ELEKTROMOS ELEMekkel KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK:

Az elemek behelyezésekor ellenőrizze a megfelelő polaritást (+/-).

Használja a termékhez ajánlott elemtípust.

Az elemsav szivárgásának elkerülése érdekében ne helyezzen új elemeket használt elemek mellé, ne keverjen össze kémiai összetételükben eltérő elemeket, illetve különböző gyártótól vagy márkától származó elemeket.

A lemerült elemeket ne dobja a háztartási hulladék közé, hanem helyezze el a speciális elemgyűjtő konténerekben.

További információkért az újrahasznosítási lehetőségekről forduljon a helyi hatóságokhoz.

Ne töltse fel az egyszer használatos elemeket.

Ne rövidre zárja az elem kapcsait.

Soha ne deformálja az elemeket, és ne tegye ki őket közvetlen hőforrásoknak, például közvetlen napfénynek, radiátoroknak vagy tűznek.

Robbanásveszély! Ne szerelje szét, ne rövidre zárja és ne dobja tűzbe az elemeket.

Hosszabb tárolás előtt vegye ki az elemet a termékből, hogy elkerülje az elemsav szivárgásából eredő esetleges károkat.

Tartsa az akkumulátorokat gyermekektől elzárva.

Ha az akkumulátor lemerült, azonnal vegye ki a termékből.

A lemerült akkumulátorok szivároghatnak, és károsíthatják a terméket.

Ha az akkumulátor savával érintkezik a keze, öblítse le folyó víz alatt.

Ha az akkumulátor savával szembe kerül, azonnal forduljon orvoshoz. Az akkumulátor sav irritációt vagy kémiai égési sérüléseket okozhat.

Az akkumulátor lenyelése halálos kimenetelű lehet! Tartsa az akkumulátorokat gyermekektől és háziállatoktól távol. Ha lenyel egy akkumulátort, azonnal forduljon orvoshoz.